



## *TECHNICKÝ LIST*

# CHAMALEON PRIMER

<b>Objednací číslo:</b>	<b>26002, 26003, 26004</b>
<b>Určený způsob použití:</b>	Opravy automobilů / Základní nátěr, antikorozní přísada
<b>Obecná charakteristika:</b>	Pro ošetření povrchů, ošetřených i neošetřených, ze dřeva, kovu, hliníku, skla, kamene a různé druhy plastů. Vhodný základní nátěr jako předúprava pro stříkání se všemi lakovacími systémy (alkydová pryskyřice, nitrocelulóza, 1k akrylové a 2k akrylové laky).
<b>Vlastnosti produktu:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rychle schnoucí.</li><li>• Vynikají kryvost a plnicí vlastnosti</li><li>• Ochrana proti korozi</li><li>• Snadno brousitelný, mokrý na suchý (od P400)</li><li>• Lze znovu přestříkat všemi lakovacími systémy</li></ul>
<b>Technická charakteristika:</b>	
<b>Obsah:</b>	500 ml
<b>Barva:</b>	šedá
<b>Základ:</b>	nitro celulózové pojivo
<b>Obsah VOC:</b>	přibližně 85 % w/w
<b>Pevný obsah:</b>	přibližně 15 % w/w
<b>Krytí:</b>	1,5 až 2 m <sup>2</sup> přibližně 0,5 m <sup>2</sup>
<b>Suchý na prach:</b>	po 5 až 10 minutách
<b>Tack free:</b>	po 10 až 20 minutách
<b>Ztuhlý/znovu přestříkatelný:</b>	po 2 hodinách
<b>Žárovzdorná:</b>	do 110°C

## **Použití:**



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH  
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG  
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440  
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449  
MAIL INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE  
WEB WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE

Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho

- Před použitím:** Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Odstraňte uvolněný starý lak a rez a povrch zbruste.
- Použití:** Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek. Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by měl být cca 25 až 30 cm.
- Aplikace:** Lak naneste v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy vždy sprej protřepejte.
- Po použití:** Vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, stiskněte trysku přibližně na 5 sekund).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

***Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: [objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)  
Pro informace o bezpečnosti viz *Bezpečnostní list*.***