

## TECHNICKÝ LIST

### JEMNÝ STRUKTUROVACÍ SPREJ

<b>Objednací číslo:</b>	26344
<b>Barva:</b>	Černá
<b>Určený způsob použití:</b>	Výrobek pro lakování automobilů/ Lak ve spreji
<b>Obecná charakteristika:</b>	<p>Strukturovací sprej obnovuje strukturu poškozených plastů nebo exteriérových dílů automobilu, např. nárazníky, zrcátka, rámy dveří a tuningové díly i interiéry aut např. palubní deska, obložení dveří, středová konzola a obložení zavazadlového prostoru.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Vysoce kvalitní nitro-kombi barva</li><li>- Šaténový lesk</li><li>- Rychlé schnutí</li><li>- Přelakovatelný</li><li>- Vhodné pro nátěry a opravy vnitřních i venkovních objektů.</li><li>- Vynikající stálobarevnost odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření</li></ul>

#### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

**Základ:** Speciální pryskyřice

**Účinnost:** v závislosti na konzistenci a barvě podkladu: 400 ml vystačí na 1,0 - 1,5 m<sup>2</sup>

**Velikost:** aerosolové plechovky mají maximální objem 400 ml

#### PROCES APLIKACE:

##### Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +12 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80%.

Před použitím si pozorně přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

##### Podmínky zpracování:

- Povrch důkladně očistěte odstraňovačem silikonu Chamäleon.
- Ošetřovaná plocha musí být suchá, čistá a zbavená prachu a mastnoty.
- Na plastové díly vždy používejte základní nátěr na plasty, na ostatní povrchy použijte běžný základní nátěr.
- Vyplňte a obruste nerovné povrchy. Před aplikací důkladně zamaskujte okolí místa opravy. Větší povrchy by měly být zamaskovány také na záhybech a okrajích karoserie vozu.
- Plechovku intenzivně protřepávejte po dobu 3 minut
- Proveďte kontrolní nástřik
- Vzhled struktury závisí na počtu vrstev a vzdálenosti stříkání.
- Nástříkejte několik tenkých vrstev ze vzdálenosti cca. 25 cm, v 3 až 5 minutových intervalech
- Po 3 hodinách schnutí je možné nanést vrchní nátěr. V závislosti na tloušťce nanesené barvy se může lišit vzhled struktury.

**POZORNOST:**

Nestříkejte na syntetické barvy!

**Pouze pro profesionální použití**

Používejte vhodný respirátor (doporučený typ A2/P3)

Sušení	Suché na prach	Suché na dotek	Přelakovatelný
Teplota podkladu 20 °C, 50% relativní vlhkost vzduchu	cca. 10min	cca. 50 min	3h

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanášené vrstvy.

**Po použití:**

Po použití otočte plechovku dnem vzhůru a stříkejte, dokud nebude ventil čistý, zabráníte tím ucpání ventilu

**Skladovatelnost:**

120 měsíců při vhodném skladování (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

**Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: [objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)**  
**Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.**